

Leitfaden für die Installations- und Einweisungsvorbereitung:

Aktualisierung oder Neuinstallation?

AKTUALISIERUNG:

- Installation mit CD-ROM oder per Downloadlink (Link und Passwort erhalten Sie bei der Service-Hotline)
- Einzelplatz (siehe separate Update-Anleitung)
- Netzwerkversion/Firebird-Installation sollte vorab mit dem IT-Dienstleister geklärt werden (Unterstützung durch boso Service-Hotline nur telefonisch möglich)
- bei einer vorhandenen GDT-Schnittstelle wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Dienstleister

NEUINSTALLATION:

- Installation mit CD-ROM oder per Downloadlink (Link und Passwort erhalten Sie bei der Service-Hotline)
- Einzelplatz (siehe Gebrauchsanleitung profil-manager XD)
- Netzwerkversion/Firebird-Installation sollte vorab mit dem IT-Dienstleister geklärt werden (Unterstützung durch boso Service-Hotline nur telefonisch möglich)
- für die Einrichtung einer GDT-Schnittstelle wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Dienstleister

VORAUSSETZUNGEN ABI-SYSTEM 100/PWV:


- Liege für Patientenmessung
- Platzierung des ABI Geräts idealerweise am Kopfteil der Liege
- freier USB-Port
- Verbindungskabel zwischen ABI-system und PC hat eine Länge von 3 Metern (darf nicht verändert werden)
- Netzkabel hat eine Länge von 1 Meter



boso Service-Hotline – kostenlos und informativ

+49 (0) 7477 9275-82 | oder per E-Mail unter service@boso.de

Ihr persönlicher boso Ansprechpartner:



QMS-zertifizierte GDT-Schnittstelle zur Praxis-/Klinik-Software und Einbindung in alle gängigen Praxis-Systeme.